

RESPIRADOR DE SILICONA ATX 150

TALLAS S - M - L

Respirador Reutilizable de medio rostro, fabricado en Silicona de alta suavidad y muy flexible que reduce la tensión en el área de la nariz y una cómoda presión en el rostro.

DESCRIPCIÓN

- Posee bandas de polietileno de alta resistencia y sistema de ajuste deslizable (Drop Down) que permite que el respirador quede suspendido en el pecho del usuario cuando no esté en uso, sin necesidad de sacarse el respirador, al soltar las sujeciones inferiores.
- Diseñado con válvulas de exhalación e inhalación grandes que mejoran la respiración, la bayoneta para el sello de filtros permite que el cuerpo del filtro facilite la visibilidad, el uso de máscaras y una mejor distribución del peso.
- El soporte a la cabeza posee un cintillo con 3 posiciones en el diámetro que permite ajustar de manera correcta dependiendo el tamaño de la cabeza.

APLICACIONES

- El uso del Respirador en conjunto con las unidades filtrantes permite la protección contra la inhalación de Partículas, Gases, Vapores o Mixtos, dependiendo de los filtros seleccionados y de la exposición.

CERTIFICACIONES

- Estándar y especificaciones EN140:1998, en lo dispuesto en el reglamento (EU) 2016/425 Certificado N°: CE-PI-20220614 -01 -01-9A

PRESENTACIÓN

- Cada respirador viene en bolsa individual con cierre hermético (Tipo Ziploc).
- Unidad de Venta: Unidad.
- Packing: 20 unidades

ADVERTENCIAS

- Lea y comprenda las instrucciones de uso que se encuentran al interior del envase.
- Los Respiradores se deben almacenar en un ambiente libre de contaminantes a temperatura y humedad normal. (T° Rango - 20°C a +40°C Humedad Relativa <80%RH).
- Las Garantías no cubrirán ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto.
- Antes de utilizarse, asegúrese de que la protección es apropiada a las labores que va realizar.



MÁSCARA DE SILICONA



SEGURIDAD & COMODIDAD



ATX

ACTIVE^X



1
Remover los filtros, la tapa y las válvulas.



2
Sumerja la máscara en agua tibia, que no exceda los 49°C y lave con jabón neutro. Cepille suavemente hasta que esté limpia.



3
Lave con agua tibia y jabón neutro. Deje secar al aire en un ambiente libre de contaminación.



4
Cuando no se usen, las mascarillas deben almacenarse en un área alejada de la contaminación.